

Jaroslav P R O K E Š

Vrbenská 2044/6, 370 01 České Budějovice

IČ: 735 45 708; DIČ: CZ7702041413

Tel. + 420 607 930 059

E-mail: prokes.jaroslav@centrum.cz



www.podlahy-prokes.cz

Návod na údržbu přírodního linolea s PU úpravou povrchu

Přírodní linoleum je materiál vyráběný z přírodních surovin se svými charakteristickými vlastnostmi a vzhledem. PU úprava povrchu na linoleu usnadňuje údržbu a snižuje spotřebu čistících prostředků. Touto úpravou je opatřena také většina moderních elastických podlahovin jak v rolích tak v dílcích (vinylové designové pvc). PU úprava je zpravidla nanášena při výrobě, ale je možno ji nanést i dodatečně na již položené přírodní linoleum.

Doporučujeme opatřit nohy nábytku filcovými podložkami a těžké kusy nábytku stěhovat velmi opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození krytiny. Životnost filcových podložek na nohách židlí a křesel je nutné kontrolovat případně měnit.

Nábytek a židle na kolečkách je nutné opatřit měkkými kolečky určenými pro tvrdé podlahy. Kusové koberce a běhouny pokládejte nejdříve 24 hodin po pokládce linolea. V komerčních objektech je nutné použít vhodné a dostatečně velké vstupní zóny, které zamezí vnášení hrubých nečistot na podlahu.

Čištění:

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna od všech zbytků montážních a výrobních nečistot nejprve (na sucho) a poté mokrou cestou. Podlahoviny opatřené PU úpravou již při výrobě nebo dodatečně po pokládce se uklízejí velmi snadno a rychle.

Čištění od běžných nečistot doporučujeme obvyklými způsoby jako jsou luxování, vytírání dobře vyždímaným hadrem nebo plochým mopem, nejlépe z mikrovlákna. Přílnuté nečistoty, které nelze odstranit pouhým vytřením uvolněte vhodným kartáčem. V bytových prostorách doporučujeme přidat do vody šetrný čistící prostředek na krytiny opatřené PU úpravou (např. Dr. Schutz – PU čistič). Ředění čistícího přípravku s vodou volíme podle stupně znečištění podlahy.

V prostorách, které to vyžadují, lze provádět desinfekční čištění speciálními prostředky.

Tvrdošijné skvrny a rýhy od gumových podpatků odstraníte neředěným PU čističem a hadříkem, po jejich odstranění místo přemyjte čistou vodou.

Ošetřování:

Ošetřování celé podlahy se provádí v závislosti na přirozeném opotřebení povrchu. Vyčištěnou plochu podlahy je možno ošetřit speciálním přípravkem, který redukuje další opotřebení povrchu a ulehčuje běžné čištění. Také oživuje staré a opotřebené povrchy, jímž dodá příjemný vzhled. Před použitím ošetřovacího přípravku je nutné podlahu vyčistit čistícím přípravkem a zneutralizovat čistou vodou.

Ošetřovací přípravek se nanáší neředěný plochým mopem, který nepouští vlákna.

Doporučujeme (Dr. Schutz – Mat 3000 PU, popř. Dr. Schutz – 2K PU ochranná vrstva).

Kvalita, ohleduplnost k životnímu prostředí a způsoby použití všech doporučených čistících a ošetřovacích prostředků jsou potvrzeny nezávislými zkušebními instituty.

Přejeme vám hodně spokojenosti s podlahou z přírodního linolea a doufáme, že vám tento návod při její údržbě bude nápomocný.